2022-013 ﴿ ﴾ ﴿ 002097 ﴾

﴿ ﴾ 2022 ﴿

4 2022 ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾

﴿ 2022 ﴾ ﴿ 28 ﴾

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾

ﺩﻟﻳﻟ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﻟﻠﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2022 ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺷ.ﻡ.ﻡ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ 110 ﻣﻥ 2022

1. ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺍﻟﻧﻁﺎﻕ

1.1 ﻳﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻟ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺷ.ﻡ.ﻡ ﻭﺗﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺟﺎﻫﺯﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ.

1.2 ﻳﺳﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻟ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺷ.ﻡ.ﻡ ﺃﻳﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻳﺔ ﻭﺃﻳﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

1.3 ﻻ ﻳﺣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻟ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩ ﻟﻠﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

2. ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

2.1 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩ ﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺷ.ﻡ.ﻡ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻓﻧﻲ ﻣﺅﻫﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ، ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺑﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩﺀ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.

2.2 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺟﻝ ﻛﻝ ﻣﻌﺩﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺇﻟﻳﻪ ﻛﻝ ﻓﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﺃﻱ ﺻﻳﺎﻧﺓ ﻻﺣﻗﺔ.

2.3 ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻱ ﻣﻌﺩﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺣﻭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺔ.

3. ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ

3.1 ﺗﺟﺭﻯ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻕ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻳﺣﺩﺩ ﺑﺣﺳﺏ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﻁﻭﻋﺔ، ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﺳﺑﻕ.

3.2 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺟﻝ ﻛﻝ ﺻﻳﺎﻧﺓ ﺗﻧﻔﺫ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ.

3.3 ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ 15 ﺑﺎﻟﻣﺋﺓ ﺇﻻ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺧﻁﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ.

4. ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ

4.1 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﺩﺍﺕ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻭﻣﻔﻌﻭﻟﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺀ ﺃﻱ ﺗﺷﻐﻳﻝ.

4.2 ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.

4.3 ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻣﻔﻘﻭﺩ ﺑﺟﻬﺎﺯ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺷ.ﻡ.ﻡ.

5 ˜ ╠ ๓

1 M =

2 M =

3

p

≈